

## Základné bezpečnostné pokyny:

1. K zaistieniu bezproblémového chodu atrakcie je potrebný rovný terén a dostatok miesta v okolí atrakcie. Terén musí byť zbavený kameňov, ostrých predmetov, trňov, presahujúcich konárov stromov a kríkov. K zaistieniu dostatočnej stability sa hrad pripevňuje kolíkmi (na trávnom povrchu).
2. Zabezpečiť možnosť pripojenia kompresora do elektrickej siete s napätím 220V vo vzdialenosti najviac 25m od umiestnenia atrakcie, umiestnenie kompresora na rovnej ploche.
3. V blízkosti atrakcie je zakázaná manipulácia s ohňom a všetkými predmetmi, ktoré by mohli hrad poškodiť.
4. Prevádzka atrakcie musí byť pod stálym dohľadom zaškolenej dospeléj osoby. Za akékoľvek úrazy je zodpovedný nájomca. Nesmie byť prekročená nosnosť atrakcie, maximálny počet detí súčasne, atrakcia je určené výlučne pre deti, nie pre dospelé osoby alebo zvieratá.

| NAFUKOVACIA<br>SKÁKACIA<br>ATRAKCIA TYP            | MAXIMÁLNY<br>PRÚPUSŤNÝ<br>VEK OSOB<br>(užívajúcich<br>predmet<br>nájmu) | MAXIMÁLNA<br>HMOTNOSŤ<br>OSOB<br>(súčet hmot-<br>nosti osôb<br>užívajúcich<br>predmet<br>nájmu<br>súčasne) | MAXIMÁLNA<br>HMOTNOSŤ<br>OSOB<br>hmotnosť<br>jednej osoby) | MAXIMÁLNY<br>POČET OSOB<br>(užívajúcich<br>predmet<br>nájmu<br>súčasne) | Rozmery<br>(m) |
|--|---|--|--|---|----------------|
| Skákací hrad so<br>šmyklavkou a loptičkami<br>LEGO | 3-15  | 250kg  | 50kg   | 5   | 6x3,8x3,5      |
| Skákací hrad so<br>šmyklavkou a loptičkami         | 3-15  | 250kg  | 50kg   | 5   | 5x3,5x3,5      |
| Obria šmyklavka dúha                               | 3-15  | 250kg  | 50kg   | 5   | 6x2,15x2,85    |
| Šmyklavka Mickey Mouse                             | 3-15  | 425kg  | 85kg   | 5   | 8x4,5x6        |
| Kombo Afrika                                       | 3-15  | 595kg  | 85kg   | 7   | 6x6x4          |
| Prekážková dráha PROFÍ 20m                         | 3-15  | 840kg  | 60kg   | 14  | 20x3,3x4,8     |

5. Na atrakcii je zakázané zápasenie, odstrčanie, zrážanie sa, skákanie do bočných stien atrakcie, vzájomné kopanie, predvádzanie akrobatických cvikov, lezenie po stenách a vežiach, skákanie zo vstupných schodov atrakcie.
6. Do atrakcie je zakázané si nosiť jedlo a nápoje a akékoľvek predmety, ktoré by mohli hrad poškodiť. Pred vstupom do atrakcie je potrebné sa vyzuť. Do hradu vstupujú deti bez okuliarov a žuvačiek.
7. atrakcia nesmie byť v prevádzke, pokiaľ prší. Elektrické káble a ventilátor musia byť vždy chránené pred vodou. V prípade dažďa alebo akýchkoľvek nepriaznivých poveternostných podmienok /vietor/ je potrebné atrakciu vypnúť z elektriky a odpojiť od fukára a fukár je potrebné ihneď odložiť. Atrakciu je potrebné umiestniť na bezpečné miesto. Pokiaľ atrakcia zmokne, je potrebné ju nechať vysušiť.
8. Fukár musí byť zapojený po celú dobu prevádzky atrakcie – prúd vzduchu ho tak udržuje trvale nafúknutý a to i pri menšom poškodení. Pri používaní atrakcie je zakázané šplhať sa alebo vešať sa na steny hradu. Súčasne nie je prípustné sedenie na prednej časti atrakcie, pretože hrozí nerovnomerné rozloženie vzduchu v hrade. Pokiaľ je hrad preťažený, môže nastať problém s ventilátorom.
9. Atrakcia by mala byť priebežne kontrolovaná kvôli potencionálnym nebezpečným podmienkam ako poškodenie atrakcie, poškodenie prísunu vzduchu, energie alebo zástrčky.